

LED T5 Noodverlichting

HANDLEIDING

Aansluiten

De lamp heeft een Single Sided aansluiting, wat wil zeggen dat de stroomvoorziening aan 1 kant van de lamp dient te worden aangesloten. Sluit de lamp aan aan de zijde waar de sticker  zit.*

Werkmodi

De lamp heeft 2 werkmodi:

1. Continu (positie A): de lamp brand continu en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de accuvoeding en brandt als noodverlichting.
2. Niet-continu (positie B): de lamp is uitgeschakeld en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de accuvoeding en brandt als noodverlichting.

Indien de lamp wordt aangesloten op een schakeldraad zal de noodfunctie vervallen. De accu wordt dan niet opgeladen.

Indicatielampje

Wanneer de lamp is aangesloten op het lichtnet wordt de accu automatisch opgeladen. Tijdens het laden is het indicatielampje rood. Zodra de accu is opgeladen brandt deze groen.

Rood ● Accu wordt opgeladen

Knipperend rood

☀ Er is een fout opgetreden tijdens de zelftest, controle/vervanging is vereist!

Groen ● Accu is volledig opgeladen

Automatische zelftest op autonomie

De automatische zelftest (30 dagen) schakelt automatisch naar de noodstatus om te controleren of de noodfunctie normaal is. De normale nooddijd is 150 minuten. Wanneer de zelftest detecteert dat de nooddijd korter is dan 60 minuten, knippert het indicatielampje rood om de fout aan te geven. Alle functies van de buis kunnen in deze situatie normaal gebruikt worden, maar vervanging is vereist!



*) Aanpassingen aan armaturen dienen gedaan te worden door een erkende installateur.
Voor vragen over het product neem je contact op met de verkoper.